

Instruktion for brug af Stinkskab Styresystem LV 937 / Aut. rudeluk. LV 948

Almene regler

- Brug aldrig større lugeåbning end nødvendigt
- Luk lugen, når det er muligt
- Undgå massive opstillinger, der hindrer ventilation
- Placér arbejdsopstillinger så tæt på bagvæggen som muligt og aldrig ved sidevæggene
- Hold skabet ryddeligt og rent
- Brug ikke skabet til opbevaring
- Brug hensigtsmæssigt arbejdstøj
- Konstateres der fejl, der giver sikkerheds- eller sundhedsmæssige risici afbrydes arbejdet i stinkskabet øjeblikkeligt. "Ude af drift" skilt opsættes og ansvarlig leder underrettes

Grønt lys: Stinkskabet er tændt, og alarmsystemet er aktiv.

Max: Maksimum drift uanset stinkskabs lugens position.
(nødventilation. Rødt blink + lyd.)

Rødt blink + lyd: Indikerer for lav lufthastighed eller for stor lugeåbning.
- Luk lugen.

Rødt lys + lyd: Rød lampe lyser konstant, lyd afgives i 30 sek.
(strømsvigt)

Alarm:
Drift: Ved tryk på alarmfelt kan lydsignalet afstilles
Ved tryk på driftfelt i 15 sek. kobles lydsignal fra permanent
Ved gentagne tryk på driftfelt i 15 sek. kobles lydsignal til permanent

Lys: Tænd/sluk lyset i stinkskabet

Sensor: En sensor registrerer aktiviteten foran stinkskabet
Lugen lukker automatisk, når der ikke er aktivitet foran stinkskabet
Lugen stopper, når den møder modstand
Lugen kan betjenes manuelt uafhængigt af det automatiske system
Lufthastigheden er 0,5 m/s, når der er aktivitet foran stinkskabet
Lufthastigheden er 0,3 m/s, når der ikke er aktivitet foran stinkskabet
Dette indikeres ved at den grønne lampe blinker

